

## Instrukcja Obsługi Pilota dedykowanego VoKo

---

### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pilota VoKo. Zaprojektowany, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie wygodnego sterowania sprzętem. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

---

### 1. Instalacja baterii

1. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
  2. Włóż dwie baterie AAA/AA zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-).
  3. Zamknij pokrywę, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- 

### 2. Włączanie i obsługa

1. Wciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć.
  2. Korzystaj z przycisków funkcyjnych, takich jak:
    - **Menu**: Aby otworzyć ustawienia telewizora.
    - **Nawigacja (▲, ▼, ◀, ▶)**: Do poruszania się po menu.
    - **OK**: Do zatwierdzania wyborów.
    - **Numeryczne (0-9)**: Do bezpośredniego wybierania kanałów.
  3. Jeżeli Twój telewizor obsługuje sterowanie głosowe, wciśnij i przytrzymaj dedykowany przycisk głosowy (jeśli dostępny).
- 

### 3. Parowanie pilota z telewizorem / opcjonalne

- Dla telewizorów obsługujących Bluetooth:
    1. Upewnij się, że telewizor jest w trybie parowania.
    2. Przytrzymaj przycisk parowania na pilocie (zgodnie z instrukcją telewizora).
    3. Poczekaj na potwierdzenie połączenia na ekranie telewizora.
  - Dla telewizorów obsługujących podczerwień (IR):
    - Po włożeniu baterii pilot jest gotowy do użycia. Ustaw go na telewizor i zacznij korzystać.
- 

### 4. Ostrzeżenia

1. **Nie wystawiaj pilota na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.** Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie wody ani nie zanurzaj w płynach – może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
  - Temperatura pracy: 0°C – 40°C.
  - Wilgotność: do 90% bez kondensacji.
2. **Używaj tylko odpowiednich baterii alkalicznych.** Nie próbuj ładować baterii jednorazowych. Nie stosuj jednocześnie baterii nowych i zużytych ani baterii różnych typów, co może prowadzić do wycieku.
3. **Nie wrzucaj pilota ani baterii do ognia.** Może to prowadzić do eksplozji.
4. **Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.** Małe elementy, jak baterie, mogą stanowić zagrożenie połknięcia. **Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą używać pilota tylko w obecności dorosłych.**
5. Używaj pilot zgodnie z jego przeznaczeniem, strzeż przed upadkiem – może to spowodować uszkodzenie płyty pilota co prowadzi do jego usterki lub uszkodzenie obudowy.
6. Regularnie przecieraj pilota wilgotną -nie mokrą - ściereczką do tego przeznaczoną, ubrudzenia oraz kurz może doprowadzić do uszkodzenia.

---

## 5. Recykling

- **Pilot:**  
Po zakończeniu użytkowania pilota oddaj go do lokalnego punktu zbiórki elektroodpadów.
- **Baterie:**  
Zużyte baterie należy oddać do dedykowanych pojemników na odpady niebezpieczne. W żadnym wypadku nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych.

---

## 6. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Pilot nie działa	Brak baterii lub są wyczerpane	Włóż nowe baterie.
Pilot nie reaguje na TV	Pilot nie jest sparowany	Sparuj ponownie.
Krótki zasięg działania	Przeszkody na drodze sygnału	Usuń przeszkodę lub podejdz bliżej.