

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Ten pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR) oraz innymi odpowiednimi przepisami prawa.

2. Zawartość opakowania

- Pilot zdalnego sterowania (1 szt.)
 - Baterie – brak w zestawie
 - Instrukcja obsługi (1 szt.)
-

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie pilota, przestrzegaj następujących zasad:

- 1. Użytkowanie:**
 - Pilot jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Unikaj narażania urządzenia na ekstremalne temperatury, wilgoć lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - 2. Baterie:**
 - Używaj wyłącznie baterii zgodnych z oznaczeniami na obudowie pilota.
 - Nie mieszaj nowych i starych baterii ani baterii różnych typów.
 - W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.
 - 3. Przechowywanie i czyszczenie:**
 - Czyść urządzenie suchą, miękką szmatką. Nie używaj żadnych źródeł wody ani agresywnych detergentów.
 - Przechowuj pilota w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - 4. Dzieci:**
 - Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci, szczególnie małych elementów, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.
 - 5. Naprawy:**
 - Nie otwieraj ani nie demontuj pilota. W przypadku uszkodzeń skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
-

4. Instrukcja obsługi

1. Włóż baterie do komory zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
 2. Skieruj pilot w stronę urządzenia, którym chcesz sterować.
 3. Naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
 4. W razie problemów z połączeniem sprawdź stan baterii lub skonsultuj się z sekcją rozwiązywania problemów w tej instrukcji.
 5. Piloty radiowe / bluetooth wymagają sparowania zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do sprzętu.
-

5. Konserwacja i utylizacja

- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
-

6. Dane techniczne

- **Zasilanie:** Baterie AAA/AA (2 szt.)
 - **Częstotliwość pracy:** 2.4 GHz
 - **Zasięg:** Do 10 metrów
 - **Temperatura pracy:** 0°C – 40°C
-

7. Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE (zgodność elektromagnetyczna) oraz dyrektywy 2011/65/UE (RoHS). Produkt posiada oznaczenie CE.

8. Kontakt z dystrybutorem

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt:

- **VoKo Smile –Piloty-podzespoły elektroniczne**
- **Adres:** 42-300 Myszków Wojska Polskiego 8
- **Telefon:** +48 605271915
- **E-mail:** vokosmile@gmail.com voko@voko.pl
- **Strona internetowa:** www.voko.pl