

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Uchwyt ścienny do telewizora – informacje zgodne z wymaganiami GPSR

1. Przeznaczenie produktu

Uchwyt ścienny przeznaczony jest wyłącznie do montażu kompatybilnych telewizorów lub ekranów o parametrach zgodnych ze specyfikacją produktu (maksymalna przekątna ekranu, standard mocowania VESA oraz maksymalne obciążenie).

Produkt nie jest przeznaczony do innych zastosowań niż montaż ekranów. Nie należy wykorzystywać uchwytu do zawieszania innych przedmiotów, obciążeń ani jako elementu do podtrzymywania lub wspinania się.

2. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz wszystkimi informacjami bezpieczeństwa.

Nieprawidłowy montaż, zastosowanie niewłaściwych elementów mocujących lub przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może spowodować:

- oderwanie uchwytu od ściany,
 - upadek telewizora,
 - uszkodzenie sprzętu,
 - uszkodzenie ściany,
 - ryzyko obrażeń osób znajdujących się w pobliżu.
-

3. Maksymalne obciążenie

Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego dla danego modelu uchwytu.

Przed montażem należy sprawdzić:

- wagę telewizora wraz z dodatkowymi akcesoriami,
- zgodność rozstawu otworów VESA,
- kompatybilność uchwytu z konkretnym modelem urządzenia.

Przekroczenie dopuszczalnej masy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia uchwytu lub jego mocowania.

4. Wymagania dotyczące miejsca montażu

Uchwyt należy montować wyłącznie na stabilnych i odpowiednio wytrzymałych powierzchniach.

Zalecane powierzchnie:

- ściany betonowe,
- ściany murowane,
- inne konstrukcje o odpowiedniej nośności.

Nie należy montować uchwytu:

- na słabych lub uszkodzonych powierzchniach,
- na materiałach nieprzystosowanych do obciążenia,
- na ściankach kartonowo-gipsowych bez zastosowania specjalnych systemów mocujących przeznaczonych do tego typu ścian.

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości ściany należy skonsultować montaż ze specjalistą.

5. Elementy montażowe

Należy stosować wyłącznie elementy montażowe odpowiednie dla danego rodzaju ściany oraz obciążenia.

Elementy znajdujące się w zestawie mogą nie być odpowiednie dla wszystkich typów powierzchni. Dobór właściwych kotków, śrub i mocowań należy dostosować do rodzaju ściany.

Nie należy stosować uszkodzonych, zużytych lub nieoryginalnych elementów o nieznanym wytrzymałości.

6. Bezpieczny montaż

Montaż powinien zostać wykonany zgodnie z instrukcją.

Podczas montażu należy:

- upewnić się, że wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone,
- sprawdzić stabilność konstrukcji przed zawieszeniem telewizora,
- stosować odpowiednie narzędzia,

- zabezpieczyć telewizor przed upadkiem podczas instalacji.

W przypadku braku doświadczenia zaleca się powierzenie montażu wykwalifikowanemu instalatorowi.

7. Bezpieczeństwo dzieci

Produkt oraz jego elementy montażowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Uchwyt i zamontowany telewizor nie są przeznaczone do obciążania przez dzieci.

Nie wolno pozwalać dzieciom:

- wspinać się na telewizor,
- ciągnąć za ekran lub przewody,
- zawieszać się na uchwycie,
- manipulować przy elementach montażowych.

Małe elementy montażowe mogą stanowić zagrożenie w przypadku poślizgnięcia.

8. Kontrola i konserwacja

Zaleca się regularne sprawdzanie stanu uchwytu, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Należy zwrócić uwagę na:

- poluzowane śruby,
- pęknięcia,
- odkształcenia,
- ślady korozji,
- niestabilność konstrukcji.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i usunąć przyczynę problemu.

9. Zasady bezpiecznego użytkowania

Podczas użytkowania należy:

- nie przekraczać maksymalnego obciążenia,
- nie dokładać dodatkowych elementów zwiększających ciężar,

- nie uderzać ani nie obciążać mechanicznie uchwytu,
- nie modyfikować konstrukcji produktu.

Samodzielne przeróbki mogą zmniejszyć bezpieczeństwo użytkowania oraz powodują utratę odpowiedzialności producenta/sprzedawcy za skutki takich zmian.

10. Transport i przechowywanie

Produkt należy transportować w oryginalnym lub odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu.

Nie używać elementów:

- uszkodzonych podczas transportu,
- zdeformowanych,
- z widocznymi pęknięciami.

Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i działaniem substancji mogących powodować korozję.

11. Utylizacja

Zużyty produkt oraz opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Elementów metalowych oraz opakowań nie należy wyrzucać w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów.

12. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik odpowiada za:

- prawidłowy dobór uchwytu do telewizora,
- prawidłowe przygotowanie miejsca montażu,
- zastosowanie odpowiednich mocowań,
- wykonanie poprawnego montażu,
- regularną kontrolę stanu produktu.

Producent oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowego montażu,

- zastosowania niewłaściwych elementów mocujących,
- użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
- przekroczenia dopuszczalnego obciążenia,
- samodzielnych modyfikacji produktu.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że montaż został wykonany prawidłowo i zapewnia stabilne oraz bezpieczne mocowanie telewizora.

Instrukcja montażu uchwytu znajduje się zawsze w instrukcji obsługi danego produktu oraz w instrukcji obsługi TV